DVD±R/RW/RAM

セットアップガイド

B-MANU200642-0

●左記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの 品質によっては、ドライフの最大性能を表揮できな い場合があります。またWindows Vista™でご利用 の際にはより高性能な環境を推奨いたします。

VR-AN18GS この度は、「DVR-AN18GS」(以下、本製品と呼びます。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用の前に [本書] をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

動作環境の確認 本製品が取付可能なドライブベイ(5インチベイ)とIDEインターフェイス※2を搭載したDOS/Vマシン Windows Vista™¾4/Windows XP Service Pack 2/Windows 2000 Professional Service Pack 4以降 塔載CPH[※] | ●データ保存時:Pentium III 450MHz以上 ●ビデオ編集・DVD鑑賞時:Pentium 4 1,6GHz以上 メモリ ハードディスク※3 空き容量 10Gバイト以上(20Gバイト以上推奨) ディスプレイ 1024×768ピクセル以上の解像度 CPRM技術で録画されたDVDメディアをWinDVDを使って再生、またはDVD MovieWriterで編集する インターネット 場合には、インターネット接続環境が必要です。 ●DVD:DVD+R*7、*8、DVD+RW、DVD-R*8、*9、DVD-RW、DVD-RAM*10、DVD-ROM ●C D:CD-R. CD-RW CD-POM D:CD-R, CD-RW, CD-ROM メディア メディアの速度 メーカー名 | 6倍速 (最大18倍速書き込み^{※14)|} 太陽誘電 日立マクセル、三菱化学 8倍速(最大16倍速書き込み 太陽誘電 ソニー、日立マクセル 三菱化学 日立マクセル、三菱化学 .**4**倍速(最大4倍速書き込み 日立マクセル、リコ・ 三菱化学、リコ-|**6**倍速 (最大18倍速書き込み^{※14})|| 太陽誘電、三菱化学 日立マクセル 6倍速 推奨メディア^^ 日立マクセル 名倍速(最大16倍速書き込み* 太陽誘電、三菱化学 三菱化学 三菱化学 三菱化学 TDK、ビクター、三菱化学 ▲倍速 日立マクセル Panasonic、日立マクセル Panasonic、日立マクセル 三菱化学

制品什样

三菱化学

OEM供給元	ソニーNECオプティアーク株式会社	平均アクセスタイム	●DVD-ROM: 160ms ●DVD-RAM: 210ms ●CD-ROM: 140ms
インターフェイス仕様	ATAPI(Ultra DMA Mode 4)		
設置条件	設置方向:水平、垂直(垂直は12cmメディアのみ対応)	書き込み方法	●DVD+R/+RW: Disc at Once、Random Write、 Sequential write ●DVD-R/-RW: Disc at Once、Incremental、 Multi-Border、Restricted Overwrite ●DVD-RAM: Random Write、Sequential Write ●CD-R/RW: Disc at Once、Session at Once、 Track at Once、Packet Writing **DVD-RWØ&**
ディスクローディング方式	トレイタイプオートローディング		
データバッファサイズ	2Mバイト		
書き込みエラー回避機能	搭載		
最大書き込み/読み込み速度	DVD 1		
	書き込み x18 x8 x8 x18 x8 x6 x12 - 読み込み x16 x12 x13 x16 x12 x13 x12 x16(18) x12 x12 x16(18) x12 x16(18) x12 x16(18) x12 x16(18) x12 x16(18) x12 x16(18) x16	アナログライン出力	0.75Vrms
	C D -R -RW ROM まき込み x48 x32 -	電源仕様	DC +5V±5%、+12V±10%
		定格電流	5V:1.5A、12V:1.0A
	書き込み x48 x32 - 読み込み x48 x40 x48	動作温度	+5~+35℃ (パソコンの動作する温度範囲であること)
適合フォーマット	●DVD:DVD-ROM、DVD-Video ●C D:CD-ROM Mode1、CD-ROM Mode2 (form1、form2)、CD-DA、CD-Extra、CD-I、 Video CD、CD-TEXT、PhotoCD	動作湿度	20%~80% (結露なきこと)
		外形寸法	146(W)×170(D)×41.3(H)mm (フロントベゼル含まず)
		質量	約700g (本体のみ)

1.準備しよう

内容物を確認します

□ にチェックをつけながら、ご確認ください。万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

」ドライブ(1台)

✓ DVR±R/RW/RAMセットアップガイド(本書/1枚)

-] DVD Proツールズコレクション(CD-ROM/1枚) □ UleadソフトウェアCD(CD-ROM/1枚)
-] Ulead DVD MovieWriter CPRM対応
- キーダウンロードのご案内(1枚) 取り付けネジ(4本)
- 〕ハードウェア保証書(1枚)─




シリアル番号(S/N)をメモします

▼ シールサンプル 型 番 DVR-AN18GS シリアル番号: AOAOOOOOXX

シリアル番号(S/N)は本製品底 面に貼られているシールに印 字してある12桁の英数字です。 (例:A0A000000XX) 定格: DC5V 1.5A DC12V 1.0A シリアル番号(S/N)は最新ファ 蟹 アイ・オー・データ機器 ームウェアのダウンロードなど

の際に必要な場合があります。

↓ ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。



最新ファームウェアのダウンロード http://www.iodata.jp/lib/

ユーザー登録

http://www.iodata.jp/regist/

以下はフロントベゼルを交換する際に使用します。フロントベゼルを交換する場合は本製品をパソコンに取り付ける前に おこなってください。交換の手順については別紙「フロントベゼル交換ガイド」をご覧ください。

- □ フロントベゼル交換ガイド(1枚) □ 交換用フロントベゼル(1枚) □ 交換用トレイカバー(1枚) フロントベゼル
 - ・ トレイカバー □ イジェクトピン(1本)

取り外したフロントベゼル およびトレイカバーは大切 に保管してください。紛失し た場合の対応はいたしかね ます。あらかじめご了承くだ


各部の名称

メディアが取り出せなくなった場合に

使用します。

ドライブ前面

ドライブ背面



故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

トレイの出し入れを行います。

アクセスランプの点灯/点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。

使用しません。

読み書き・イジェクト時に点灯/点滅し オーディオコネクター(アナログ

市販のオーディオケーブルを使用してパソコ ン本体のサウンドカードと接続します。機種や 環境によっては使用しない場合があります。

DEコネクター パソコンのIDEコネクターと接続する ためのケーブルを接続します。

IDE機器の接続状況により設定を行

パソコンの電源ケーブルを接続します。

スイッチを設定します

2.設定しよう

手順.1

本製品はIDE機器としてパソコン本体に接続します。 IDEの基礎知識 を参考に、取り付ける場所を決めます

IDEの基礎知識 ■ IDEの仕様について パソコン本体には、以下の2つのコネクター(プライマリー/セカンダリー) があります。 プライマリー(PRIMARY) セカンダリー(SECONDARY) IDE1の場合があります。 IDE2の場合があります。 上記それぞれに、IDEフラットケーブル(以 下参照)を使用して、下記の2台ずつ、計4台 までのIDE機器を接続することができます。








■接続例 一般的なパソコンでの 接続例です。空いてし セカンダリー」に・・・ るコネクターに接続す ●2台接続する場合 るか、すでにお使いの どちらかを「マスター」 CD-ROMドライブなど と交換してください。 もう一方を「スレーブ ●本製品のみ接続 する場合「マスター」 パソコン本体の標準の \ードディスク「マスター

「プライマリー」に 接続する場合は、

IDFフラットケーブル 「プライマリー」コネクタ

手順.2

手順.1で決めた取り付ける場所にあわせて、本製品背 面のスイッチを『マスター』(出荷時設定)または、 『スレーブ』のどちらかに設定します。ご使用環境に あった設定を行ってください。



3.接続しよう

「本製品をパソコンに接続します

手順.1

手順.3

各ケーブルを接続します。

① IDEフラットケーブル

続します。プライマリー(1系列目)またはセカンダリー(2系列目)を充分確認 し、接続してください。

ケーブルを差し込むときは ケーブルの向きにご注意ください。

逆向きだと差し込めないようになっていますが、無理に差し込もうとする と、コネクターを破損する恐れがあります。コネクターを抜き差しする場合 は、ピンが折れないようにコネクターをまっすぐにして行ってください。 ピンが折れると正常に動作しません。

アイコンが追加されていない場合

●[表示]メニューの[最新の情報に変更]をクリックしてみてください。

- ●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。
- (パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)

注意事項

その他ご注意

↑(画面例:Windows XP)

こんなときには

一」「スレーブ」設定をご確認ください。

パソコンが起動しない場合

[2.設定しよう]を参照し、もう一度、本製品の「マスタ

- ●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らない で、コネクターを持って抜いてください。
- ●本製品を使用する際には、Windowsの転送モードを DMAに設定してください。
- ●一部のウイルス対策ソフトがインストールされてい る場合には、動作が不安定になる場合があります。
- ●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたり しないでください。本製品やメディアを破損します。
- ●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り 出し数分おいてから書き込みを行ってください。
- ●本製品はパソコンの省電力機能には対応しておりま せん。

裏面へお進みください。



パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。


手順.2

パソコンのルーフカバー、ドライブベイ(5インチベイ)のカバーを外し、本製品を取り付けます。 バソコンのルーフカバーの外し方、ドライブベイ(5インチベイ)のカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。


パソコン本体から出ているIDEフラットケーブルを、本製品のIDEコネクターに接

② 電源ケーブル

パソコン本体から出ている電源ケーブルを本製品の電源コネクターに接続します。







手順.4 添付の取り付けネジで本製品をとめます。

お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。詳しくは、パソコンの取扱説 明書をご覧ください。

手順.5

入します。

パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺装 置を元に戻します。

♪) 本製品で音楽CDを聞く方法(,

デジタル再生する

製品の画面で見るマニュアル内[ミニ知識]をご覧ください

アナログ再生する

DICD INJコネクターまたはパソコン本体のオーディオコネクターに接続して い。(オーディアン・ナーブルはお使いのサウンドボードやパソコンのオーディオ

グターの形状に合ったものをこ使用くたさい。) でにお使いのCD-ROMドライブと本製品を併用する場合、オーディオケーブ/ 、すでにお使いのCD-ROMドライブか本製品のどちらか一方の接続となります。

正常に使用できるかを確認します

4.確認しよう

Windowsを起動して [マイコンピュータ] (または [コンピュータ])を開き、本製品のドライブアイコン が追加されていることを確認します。アイコンが追加 されていれば、本製品をご使用いただけます。





データバックアップソフト:あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックアップを取ることができます。

😭 用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。

DVDを再生したい

inter video. WinDVD

WinDVD° 5

DVDビデオを作りたい DVD MovieWriter 5 for 1-0 DATA

DVDオーサリングソフト

既存の映像ファイルや DV カメラの映像を 使って、DVD ビデオを作成する際に使用

市販の DVD や作成した DVD ビデオ、また は家庭用 DVD レコーダーで録画された D+R/RW. DVD-RAM を再生するこ べきます。

DVD再生ソフト

データライティングソフト 通常のデータ CD/DVD 作成に加えて、暗号 化 CD/DVD を作成することもできます。

データDVDを作りたし

GOLD9

3 インストールしたいソフト

ドラッグ&ドロップで

データを書き込みたり

B's CLiP

パケットライトソフト

ストールすると、DVD-RAM/DVD±F

)-RW メディアにドラッグ & ドロップで

oツールズコレクショ

タを書き込むことができます。

《1 他のデータライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。 2 DirectX 9がインストールされていない環境では、B's Recorder GOLD9 BASICのインストール時に DirectX 9が自動的にインストールされます。

添付の「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMにはその他に以下のソフトウェアも収録されています。

EasySaver LE AdobeReader PDF文書ファイル閲覧ソフト: 各ソフトに付属しているPDF形式の文書ファイルを読む際に使用します。

ドライブコントロールユーティリティ: パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。

画面で見るマニュアル for DVR-AN18GS 本製品の「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困ったときには」などについて説明しています。

用途に応じて必要なソフトウェアをインストールしてください。 ※Windowsを管理者(Administrator)権限でログオンしてください。

添付のCD-ROMを本製品に挿入します。

2 メニューが表示されたら[インス トールをする]をクリックします。

フント制御の画面が表示され

●B's Recorder GOLD9 BASIC トシリアル番号/ ●B's CLiP7 **CD-Key** ●WinDVD

●WinDVD 5 for OEM

- 記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メ ニューの「プロパティ」を選択すると表示される"使用領域"では、OS の仕様により最
- ●2 層 DVD+R メディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブで

多のセッションの容量しか表示されません

- ●2 層 DVD±R メディアに「B's CLiP」で書き込みを行った場合、他のドライブで読み ●一度でも書き込みに失敗した DVD+R/-R/CD-R メディアは使用しないでください。
- 正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗した DVD+RW/-RW/-RAM/CD-RW メディアは[B's Recorder GOLD]を使用して、いっ たんデータを消去した後にご利用ください
- ●いったん[B's Recorder GOLD]と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場 合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用してください。 また、いったん「B's CLiP」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、
- ●一度[B's CLIP]でフォーマットした DVD+RW/-RAM/CD-RW メディアを再
 ●HDD バックアップ機能について(外付ドライブ製品のみ) フォーマットする場合は、「B's Recorder GOLD」や「B's Erase」でいったん標準消去 識可能な DVD/CD ドライブが必要です。

- 3's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意
- ●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、 書き込みに失敗する場合があります。 [B's Recorder GOLD]にてコピー禁止機能付き DVD を作成する場合には、本紙表面[推奨メディア]欄にてご案内しておりますメーカー製の CPRM 対応 DVD-R/RW for VIDEO メディアをご利用ください。 置さ込めに大助する場合がのります。 ●マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです。) ●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き 込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
 - ●B's Recorder GOLD のエラー回避機能のチェックを外さないでください 「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、"転送速度エラー回避機能"を ON してください。※エラー回避機能が常時 ON になっているドライブでは、「高度なドライブ
 - 設定1のボタンは表示されません ●他の CD/DVD ドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意 [B's Recorder GOLD]が対応していない CD/DVD ドライブ**の場合は、読み込み元ドライ
 - (コピー元)としてご利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドラ イブとしてご利用ください。※ ㈱ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせくださし ●音楽データを書き込んだ CD-R/RW メディアを再生するには、再生する CD プレーヤーが
 - CD-R/RW メディアに対応している必要があります。 ■Windows 2000 でお使いの場合には、ドライブのデジタル CD 再生を無効にしてください ●DVD±R/RWメディアに書き込む際、書き込み終了前に一度トレイが出し入れします。書き込
 - み終了の画面が表示されるまではメディアを抜かないでください。手がはさまれる危険性が

クアップしたメディアを使用して HDD を元に戻すときは、本製品以外の MS-DOS で認

こんな時には…

注意 DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA, WinDVD WinDVD 5 OEMを使用する

●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定されていま ジョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。

4表示に従ってインス

インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力

画面が表示される場合があります。その場合、シリアル番号は

自動的に入力されますので、そのまま次の画面に進んでください。

5 インストールが完了します。

あります。)

(再起動が必要な場合が

- ●CPRM技術で録画されたDVDメディアを再生・編集するには、サービ クやCPRM Packをダウンロードし、インストールする必要が あります。 ※ インターネット接続環境が必要です。 なお、ダウンロード回数には制限がありますので、ダウンロードした プログラムは大切に保管してください。手順については、本製品のオ
- 画面で見るマニュアルをご覧ください。 ●Windows Vista™環境でCPRM技術で録画されたDVDメディアを再生する 場合は、以下の環境を満たしている必要があります。
- · PCI-Express接続 · COPPをサポートしていること ・最新のドライバがインストールされていること ・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載

HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載

順にクリック WinDVD

2 表示されるメニューから

5 書き込みを開始します

オンザフライ大式(ジ) 図 作業所がライブニアラックイメージを作成せずに着き込みます。 転送速度が最に合わない場合には、オブスンでする。

「ロリファイ()) □ 書き込み(医・データトラックが正常に書かれているかどうか読み 込みラントを行います。

コンペラの 一書き込みは、データトラックが正常に書かれているかどうか実デ ーランの社能テストが行います。

開始な キャンセル

→[B's CLiPフォーマット]をクリックします。

⇒フォーマットが始まります。

■ DVD-RAMメディアを マイコンピュータを開き、本製品のアイコンを右クリック

書き込み後、パンコンの電差を切ら位

択します。

「データCD/DVD]を選

WinDVD 5 OEM(Windows Vista™以外の場合)を起動します。

■ WinDVD (Windows Vista™の場合) または

1 B's Recorder GOLD9

BASICを起動します。

、困った時には・・

| [Q&A]をご参照ください

本製品に挿入します。

を書き込むこと

ができます。

フォーマットが完了すると以下の画面が

表示されますので、[OK]をクリックします。

これでDVD-RAMヘドラッグ&ドロップ

ェイチ・エー =カルサポートセンター 06-4861-8234

- TO:00~ T2:00/ T3:00~ T7:00 月~金曜日(祝日などビー・エイチ・エー社の休業日を除く)

ダブルクリック

挿入すれば 白動的 2 再生するDVDビデオ 再生がスタート を挿入します。

こんな時には・

■Windows XPで左のような ウインドウが表示される →キャンセルをクリックします

3 上段で保存したいデータを

ロップします。

4 メディアを本製品に

挿入して[開始]を

クリックします。

6 [OK]をクリックします。 5 必要に応じて[ボリュームラベル].

[UDFバージョン]を設定し、

[完了]をクリックします。

選択して下段にドラッグ&ド

No on the sale

初めて再生する場合は… ダウンロードおよびインストール手順については、 本製品の画面で見るマニュアル内【DVDビデオを観る】を ご覧ください。(添付のDVD ProツールズコレクションのCD メニューより[画面で見るマニュアルを読む]をクリックし、本DVD ライブの製品型番をクリックし起動します。) 困った時には…

CPRM技術で録画されたDVDを

添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください それでもわからなかったら… 045-226-3899 付時間… 09:30~12:00/13:30~17:00 月~金曜日(夏季・年末特定休業日、祝祭日を除く

デスクトップ上やエクスプ

ローラから直接ドラッグ8

■DVD+R/-R/-RWメディアを挿入した

←DVD-RWの場合

4 「次へ」をクリック

します。

[追記可能な状態で書き込む]にチェックを入れて

[互換性を重視し追記不可能な状態で書き込む]に

●書き込み後にデータを追加する予定がない場合

チェックを入れて「OK]をクリックします。

ら下記のようなメッセージが出た

後でデータを追加して書き込む場合

[OK]をクリックします。

※ 2 ~ 5の手順は初めてDVD-RAMメディアを使う際のみ必要です。

※DVD±RW、CD-RWメディアも同様の手順でデータを書き込むことができます。

3 本製品を選択し、「次へ」をクリックします。

🧷 こんな時には.

ドロップすることもできます。

あらかじめ用意されている

テンプレートやオリジナルの

デザインを選びお好みのメ

BGMやレイアウトなど

メニュー画面の編集を

こなうことができます。

メニューからムービーへの画

面切替効果(トランジション)

を設定することができます。

ニュー画面を作成できます。

2 [DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATAlを 起動します。 ●VHSビデオテープ



マイタイトル

異古編集中のメニューを設定、実更します。プレビューウィンドウのタイトルエリアをクリック トルとボタンの名前を変更したり、移動させたり、あるいはリサイズしたりします

※動画ファイルの作成方法やDVカメラとの 接続方法はお使いのキャプチャ機器・DV カメラの取扱説明書をご参照ください。

■ 国際が選択されていませ

国 レイアウトの研究

のヘルプをご参照ください。

■ 困った時には・・

添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください

●詳しい使い方は「DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA]

それでもわからなかったら

045-226-1966

します。

G G

月~金曜日(祝祭日を除く

9 [書き込み開始]をクリック

1 動画ファイルを

準備します。

3 [ビデオディスク]→ 4 [DVD]を選択し、 [新規プロジェクト]の 順にクリックします。



タイトルを変更できます。

フリックでシーンのタイト

クリックでプレビュー画面

することができます。

8 本製品にメディアを

入れます。

が表示され、動作チェック

ルを変更できます。

8999

[3 [メディアの追加]枠の中から[ビデオ ファイルの追加] 🌈 をクリックします。

[OK]をクリックします。

6 ビデオに書き込みたいファイルを

選択します。

デスクトップ上やエクスプローラ

サムネイルリストに動画ファイル を追加することもできます。

できます。

7 この場面では必要に応じて

メニュー画面の設定を変更することが

から直接ドラッグ&ドロップして

インタービデオジャパン株式会社

ユーリードユーザーサポート係 TEL 045-226-1966 月~金曜日(祝祭日を除く) ※お問い合わせの際はユーザー登録が必要です。

inter video. WinDVD *

WinDVD 5 で困ったら…

を確認する。

ホームページでサポート情報を見る。

サポートに問い合わせる。

TEL 045-226-3899

FAX 045-226-3895

●E-Mail:techsupp@intervideo.co.jp

受付時間… 09:30~12:00/13:30~17:0

テクニカルサポート

インタービデオジャパン株式会社

http://www.intervideo.co.jp/support/

それでも解決しなかったら

http://www.ulead.co.jp/ ●E-Mail:上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください

> 修理について修理を依頼する前に 以下の事項をご確認ください。 ●お客様が貼られたシールなどについて

> > ●修理金額について ■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保 証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となり

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします ■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて 修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果 を記入してご返送ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせただければ、修理金額をFAXにてご連絡させていただきます。)

修理依頼手順 1.メモに控え、お手元に置いてください。

記載されています。)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に 2.これらを用意してください。

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 ■下の内容を書いたもの ・返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]・日中にご連絡できるお電話番号

ご使用環境(機器構成、OSなど)・故障状況(どうなったか) 3.修理品を梱包してください。 で用意した物を修理品と一緒に梱包してくださ

費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせて

本書では、各ソフトの基本的な使い方のみを記述しております。さらに高度な使用方法については、各ソフトの画面で見るマニュアルをご覧ください。

QuickDrive LE のオンラインマニュアルを活用する の画面で見るマニュアルを活用する

[スタート]メニューの[B.H.A]または各ソフトウェアの [スタート]メニューの[I-O DATA]に登録されます。 ルプに登録されます。

DVDドライブ本体、EasySaver LE

DVDドライブ本体 や EasySaver LE

●製品Q&A、Newsなど

●最新サポートソフト

サポートに問い合わせる。

付のCD-ROMに収録されている

ホームページでサポート情報を見る。

http://www.iodata.jp/support

http://www.iodata.jp/lib/

それでも解決しなかったら

株式会社アイ・オー・データ機器

TEL[東京] 03-3254-1095

i面で見るマニュアルのQ&Aを確認する

口では、ではったら…

添付のCD-ROMに収録されている、画面で見るマニュアルもご覧ください。 添付のCD-ROMに収録されている、画面で見るマニュアルにも情報があります。 □「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを本製品にセットします。

自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、 CD-ROMの[Menu] ([Menu.exe]) を起動してください。 ② [画面で見るマニュアルを読む]ボタンをクリックし、起動します。

フトウェアの画面で見るマニュアル

ームページでサポート情報を見る。

http://help.bha.co.jp/

困ったときには

ヘルプを起動します。

SE for I-O DATA]に登録されます。

DVD MovieWriter 5 5 Ff for 1-0 DATA で困ったら…

フトウェアの画面で見るマニュアノ

DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA

の画面で見るマニュアルを活用する

スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 5

WinDVD、WinDVD 5 OEM

の画面で見るマニュアルを活用する

[WinDVD]または[WinDVD 5 OEM]を起動し

ームページでサポート情報を見る。 http://www.ulead.co.jp/support/

> それでも解決しなかったら それでも解決しなかったら

サポートに問い合わせる。 ポートに問い合わせる。

> 株式会社ビー・エイチ・エー テクニカルサポートセンター TEL 06-4861-8234

で困ったら・

画面で見るマニュアルを活用して さらに DVD を使いこなそう

B's Recorder GOLD , B's CLiP

月~金曜日(祝日などビー・エイチ・エー社の休業日を除く ※お問い合わせの際はビー・エイチ・エー社へのユーザー登録が

http://www.bha.co.jp/

●E-Mail:上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼ら

TEL[金沢] 076-260-3688 FAX[東京] 03-3254-9055 FAX[金沢] 076-260-3360 「受付時間1 09:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く)

サポートセンター

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧 客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これ の利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様(同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

使用上のご注意

製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有 ら複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が 著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は 、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身 の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティング 7トウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしか

4. 修理をご依頼ください

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送

以下の環境にてロゴテストをおこなっております。 ●OPU: Pentium D 930 ●メモリー: 1Gバイト ●チップセット: 945G 商標について

レーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。 Works with Windows Vista™ロゴについて

●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。 ●Microsoft®、Windows®、Windows Vista™は、米国 Microsoft Corporation

の登録的標です。 ●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 【2100

わます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください

■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。 ■DVD+RW/-RW、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込み

を行ったライティングソフトウェアを使用してください。 ■[B's CLiP]はCPRMに対応しておりません。

地域コード(リージョンコード)について 本製品は、日本の地域コードである[2]に設定されています。ソフトウェアDV[

■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。

■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してくださし ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時

月~金曜日(夏季・年末特定休業日、祝祭日を除く http://www.intervideo.co.jp/support ■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛